

KLS. INPUT LIST 2017

CH.	INPUT	MIC	48V	X32 Rack	S16
1.	BD	B52/D70d			X (1)
2.	SD Top	SM57			X (2)
3.	SD Bot	Opus88/D58c	X		X (3)
4.	HH	SM81/NT5	X		X (4)
5.	TOM 1	Opus88/D58c	X		X (5)
6.	TOM 2	Opus88/D58c	X		X (6)
7.	TOM 3	Opus88/D58c	X		X (7)
8.	OH L	C414	X		X (8)
9.	OH R	C414	X		X (9)
10.	HD VOC	DI (oma)			X (10)
11.	HD L	DI (oma)			X(11)
12.	HD R	DI (oma)			X (12)
13.	CLICK	DI (oma)			X (13)
14.	AC (SR<—)	AR133	X		X (14)
15.	GT 1 (SR<—)	XLR			X (15)
16.	GT 1 (SR<—)	XLR			X (16)
17.	Bass Clean	DI (oma)	X	X (1)	
18.	Bass FX	DI (oma)	X	X (2)	
19.	GT 2 (SL—>)	XLR	X	X (3)	
20.	GT 2 (SL—>)	XLR	X	X (4)	
21.	VOC GT 1 (SR<—)	E935/SM58		X (5)	
22.	VOC GT 2 (SL—>)	E935/SM58		X (6)	
23.	VOC LEAD (C)	KMS 105 (oma)	X	X (7)	

*Mukana kulkee aina oma monitorikalusto sisältäen lavarasiat. (X32 rack + S16 + IEM)

*Tuomme oman X32 FOHille mukanamme, ellei talon puolesta ole sitä tarjota.

*Tarvitsemme 2 kpl suojattua Cat-kaapelia lavan ja FOHin välille.

*PA:n inputit XLR:illä FOHille.

*Langattomat IEMit operoivat taajuusalueilla: 859.600 ja 861.400.

*Otathan yhteyttä mikäli herää kysymyksiä.

FOH: Jetro Klinga 0442146941, jetro.klinga@gmail.com

Manageri: Jarkka Ollila 0407262822, jarkka.ollila@gmail.com

KLS. STAGE MAP 2017

